



Pos	Art-No	Specification	Total
1	708-140	Tête de tonte bétail compl. sans peignes	1x
2	708-160	Vis de réglage bétail noir	1x
3	706-510	Entretoise	1x
4	707-091	Tige de vis de réglage	1x
5	706-520	Vis PH M5 X 14	2x
6	708-141	Carter de tête de tondeuse bétail	1x
7	706-517	Ressort de pression	1x
8	706-511	Lame de pression	1x
9	708-507	Carré excentrique Canevasit	1x
10	706-525	Vis à tête cylindrique avec tige M3 X 6	2x
11	706-518	Lames de ressort	2x
12	708-150	Levierpivotant	1x
13	706-521	Vis de peigne bétail/chevaux	2x
14	708-146	Anneau de centrage complet	2x
15	707-088	Circlip pour arbre taille 3.73	1x
16	706-524	Circlip pour arbre taille 6	1x
17	708-145	Arbre d'excentrique bétail	1x
18	708-142	Palier pour excentrique complet	1x
19	708-143	Renvoi Z22 bétail	1x
30	708-070	Filtre à air noir "swiss made"	1x
31	708-061	Interrupteur coulissant noir	1x
32	708-030	Boîtier en haut Heiniger	1x
33	708-060	Ressort d'arrêt pour interrupteur	1x
34	708-100	Motor X-Series2 240V complet	1x
34	708-103	Motor 120V complet	1x
35	708-110	Bride de coussinet avant	1x
36	708-138	Stator	1x
37	708-120	Roulement à billes 8-19-6	2x

Pos	Art-No	Specification	Total
38	708-122	Circlip	1x
39	708-130	Rotor X-Series2 240V incl. roulement à billes	1x
39	708-133	Rotor 120V incl. roulement à billes	1x
40	701-637	Rondelle de compensation de jeu 626	1x
41	708-116	Bride de coussinet arrière avec ressorts de charbon	1x
42	708-124	Ressorts de charbon	2x
43	706-523	Vis PH M4 X 10	1x
44	708-123	Rouet de ventilateur	1x
45	708-118	Charbons	2x
46	708-115	Clip de fixation pour moteur	4x
47	708-050	Boîtier en bas noir	1x
48	707-082	Serre-fil de câble	1x
49	707-080	Douille antioque	1x
50	708-082	PCB X-Series2 240V	1x
50	708-081	PCB 120V	1x
51	708-125	Fil de contact	1x
52	707-557	Vis PT Kombitorx KA 30 x 16	11x
53	707-055	Câble avec fiche EURO	1x
53	707-056	Câble avec fiche AUS	1x
53	707-057	Câble avec fiche US	1x
53	707-058	Câble avec fiche JPN	1x
53	707-059	Câble avec fiche GB	1x
	701-699	Convertisseur fiche EURO/GB	1x
	708-170	Set de pièces de rechange petit tête de tondeuse bétail Pos. 9 / 10 / 11 / 14 / 15	
	708-171	Set de pièces de rechange grand tête de tondeuse bétail Pos. 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19	